

# ตาเทียมควรถอดล้าง

## เดือนละกี่ครั้งถึงจะดี?

1 ถึง 2  
ครั้ง/เดือน

เพราะการถอดล้างตาเทียมบ่อยๆอาจทำให้เปลือกตาหย่อน ร่องตาขึ้น  
จึงทำให้ตาเทียมหลุดได้ง่าย และอาจทำให้ไม่สามารถใส่ตาเทียมได้อีก



098-984-7714  
www.sirajeyeprosthesis.com



**SiOPC**  
Siriraj Ocular Prosthetic Center

### ตาเทียมควรถอดล้าง เดือนละกี่ครั้งถึงจะดี?

ตอบ 1-2 ครั้ง / 1 เดือน เพราะการถอดล้างตาเทียมบ่อยๆอาจทำให้เปลือกตาหย่อน ร่องตาขึ้น จึงทำให้ตาเทียมหลุดได้ง่าย และอาจทำให้ไม่สามารถใส่ตาเทียมได้อีก

#### แนะนำวิธีการล้างทำความสะอาด

- ล้างด้วยน้ำเปล่า หรือน้ำสบู่อ่อน
- ใช้นิ้วมือถูทำความสะอาดเท่านั้น
- ควรเช็ดทำความสะอาดตาเทียมด้วยกระดาษทิชชู/ผ้านุ่มให้แห้งสนิท
- ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ด/ล้าง เพราะจะทำลายผิวเคลือบตาเทียม